
Kako da ubacim softwear preko rs232 u fta risiver?

Poslao/la mitic - 19.01.08 16:39

Imam risiver megasat 3000s i pre neki dan sam probao da ubacim softwear u njega preko rs 232 kabla, ali nista se nije dogodilo.

Pocao sam prebacivanje i cekao 15 min i kolicina prebacenih podata je ostala na 0%. Prbacivanje uopste nije pocelo. Ne znam sta je problem, dali je risiver problem ili kabal ne konektuje dobro ili sta vec?

Jel treba da izadje neka informacija na PC-u, kad ja prikljucim risiver na PC(npr kao kad prikljucis kameru ili stampac na pc, onda pise da je prkljuceno i ima ona ikonica)????????

Jer kod mene kad ja priljucim risiver na PC, ne stoji nikakva informacija da je risiver prikljucen, a i na risiveru nema nikakve informacije.

Unapred hvala :unsure:

Odg: Kako da ubacim softwear preko rs232 u fta risiver?

Poslao/la SatelitskeAntene - 20.01.08 00:21

E, nije to tako družè - ubodeš kabl u PC i gledaš ono za šta milioni plaæaju pretplatu. Može po nešto da se odgleda na taj naèin ali sve to traži dosta truda i poznavanja materije. Koliko ja znam ni jedan risiver pri konekciji sa PC-jem ne daje nikakvo obavještenje (sem Linux risivera, to je druga prièa), za te operacije obièno treba loader, ili ti softver koji se instalira na PC kako bi se uz pomoæ njega u risiveru preko RS232 kabala najèešæe zamenio softver.

Znaèi treba ti loader i treba ti softver za risiver, obièno procedura poèinje izborom fajla za ubacivanje (konekcija postoji u meðu vremenu), onda iskljuèiš i ukljuèiš risiver na elektriènu mrežu.

P.S.

Sve prièam napamet, nikad nisam ni video ni èuo za tvoj model risivera, sve operacije preuzimaš na sopstveni rizik.

U prilogu imaš neke fajlove, koji su nadam se za taj model risivera.

<http://satelitskeantene.com/images/fbfiles/files/megasat.zip>

Odg: Kako da ubacim softwear preko rs232 u fta risiver?

Poslao/la mitic - 21.01.08 21:21

Hvala na odgovoru. Imam ja sve komplento i loader i sve. Ali problem je u tome kad ubacim fajl koji treba da ubacim u risiver, pise onda da restartujem risiver da bi prebacivanje softwera pocelo. I ja kad restartujem risiver(uljucim ga u struju) i dalje stoji to da treba da restartujem risiver i kolicina prebacenih podataka ostaje na nuli. Probao sam bezbroj puta i uvek isto.

Ne znam sta je pblem?

Odg: Kako da ubacim softwear preko rs232 u fta risiver?

Poslao/la SatelitskeAntene - 21.01.08 22:48

Nisi ti ubacio sw u risiver, nisi ih uopšte konektovao. potencijalnih problema je puno: serial port, kabl, podešavanje loadera...

Odg: Kako da ubacim softwear preko rs232 u fta risiver?

Poslao/la pele - 22.01.08 00:52

pokusaj preko hyper terminala,trenutno ti samo tako mogu pomoci.

start-programs-accessories-communications-hyper terminal.

podesavanje hiper terminala je ovako,brzina 11520,com1,podesi to i onda save,u gornjem prozoru inas opciju

transfer,send file,onda te pita odakle da uzme podatak tj.browse,odaberes gdje ti je fajl i onda u donjem polju prebaci na 1K xmodem i onda send,toliko od mene pa probaj,oki javi ako si uspio.

Odg: Kako da ubacim softwear preko rs232 u fta risiver?

Poslao/la mitic - 23.01.08 19:46

Ej probao sam preko hyper terminala da ubacim program, ali mi nije uspelo. sve sam uradio kako si rekao. povezo s nullmodem kablom i ostavio ukljucen risiver. i kad sam kliknuo na send posle pola minuta mi pise, NO RESPONSE FROM REMOTE SYSTEM. sad sta mu to znaci neam pojima.

Moguće da ovaj moj risiver ima neku zabranu da se ubacuju novi programi ko ce ga znati.:(
Mada na jednom sajtu sam citao da su ljudi ubacivali softwear u ovaj risiver bez problema

=====

Odg: Kako da ubacim softwear preko rs232 u fta risiver?

Poslao/la mitic - 23.01.08 20:37

a jel treba da ja nesto podesavam na risiveru predhodno? i jel treba da mi risiver bude ukljucen normalno kao kad gledam kanale npr da bude na kanalu 1 ili 2.....?

A jel smeta za prebacivanje preko hyper terminala, ako istovremeno radi modem i internet?

=====

Odg: Kako da ubacim softwear preko rs232 u fta risiver?

Poslao/la mitic - 23.01.08 20:43

a jel mora risiver da mi bude prikljucen na antenu, da ima signal od satelita, dok ubacujem program u risiver?

=====