
šta sad

Poslao/la kica - 21.11.07 18:38

kada sam updejtovao sw nestala je struja pre kraja.sada samo slabo tinja crvena lampica.èitao sam da sada može samo da pomogne jtag.dali može to da se izbegne ili gde kupiti taj kabal sa svim ostalim.nisam baš vièan lemljenju

=====

Odgovor:šta sad

Poslao/la liber54 - 21.11.07 18:57

kica napisao:

kada sam updejtovao sw nestala je struja pre kraja.sada samo slabo tinja crvena lampica.èitao sam da sada može samo da pomogne jtag.dali može to da se izbegne ili gde kupiti taj kabal sa svim ostalim.nisam baš vièan lemljenju

Ako nisi vièan tom poslu onda nosi risiver profesionalcu.....ohmy: nije problem da ti se objasni postupak samog procesa,ali je važno koje alate imaš i koliko si upuæen u to..(usput bi mogao reæi o kom se risiveru radi?)....whistle:

=====

Odgovor:šta sad

Poslao/la SatelitskeAntene - 21.11.07 19:44

Da, slažem se:) Napiši koji je risiver u pitanju, možda nije jedino to rešenje, nikad se ne zna.:huh:

=====

Odgovor:šta sad

Poslao/la kica - 21.11.07 20:56

ma risiver je klon od coship 2300 raèunaj da prima sve i od edisona to jest primao je.sada mu samo tinja crvena lampa.inaèe kupujem sledeæe nedelje u online shopu head sd 2500 ovde a ovaj što da bacim ako ima nade

=====

Odgovor:šta sad

Poslao/la iveco - 21.11.07 21:21

probaj sledecu caku

istekaj ga iz struje

drži mu pover dugme na resiveru pa ga onda ustekaj

cekaj jedno 30 sek pa pusti

imas i jos jednu kombinaciju ali sa svim tasterima na resiveru

trebao bi da se vrati na fabricko stanje

ili probaj jednostavno da ponovo upucas resiver ako nije obrisao flesh memoriju

mozda i proradi

prvo probaj ovo sto sam ti napisao ima tu jos par caka za ozivljavanje ...

=====

Odgovor:šta sad

Poslao/la kica - 21.11.07 21:24

iveco care ovaj moj nemac nema ni jedno dugme na njemu sve mu je na daljincu nema èak ni power dugme

=====

Odgovor:šta sad

FORUM - Satelitske Antene

Poslao/la iveco - 21.11.07 21:36

uradi onda sledece
ugasi resiver na prekidač ili ako nemaš prekidač istekaj ga iz struje
pokreni standardno ubacivanje bina i onda mu brzo daj struju trebao bi da pokrene ubacivanje bina

=====

Odgovor:šta sad

Poslao/la SatelitskeAntene - 21.11.07 21:39

Nisam siguran, ali šta gubiš probaj i ovo i onako si ga ubio :laugh: :laugh: :laugh:
Ako negde možeš da nabaviš isti takav koji radi normalo
1- Uključi ispravan (neka bude na nekom kanalu)
2- Ubodi RS232 u njega
3- Ubodi drugi kraj RS232 u tvoj risiver (isključen je iz struje)
4- Uključi tvoj risiver i sačekaj da preuzme sw sa ispravnog.

Ja sam ovako nekoliko puta oživljavao novu ds i neke globo modele.

P.S.
Ne preuzimam odgovornost za posledice :huh:

=====

Odgovor:šta sad

Poslao/la kica - 21.11.07 21:40

probao sam i to ali neće da krene ubacivanje samo na kompu stoji connecting

=====

Odgovor:šta sad

Poslao/la kica - 21.11.07 21:44

ma ko ga j.. i onako sam ga proglasio mrtvacem.ako se setiš još nekog ekstremnijeg rešenja javi.hvala za savete

=====

Odgovor:šta sad

Poslao/la iveco - 22.11.07 08:59

ko sto sam ti napisao sa ISKLJUCENIM RESIVEROM IZ STRUJE pokreni ubacivanje softvera i kad ti napise
conekting brzo ga upali i krenuce ...

=====

Odgovor:šta sad

Poslao/la kica - 22.11.07 18:17

probao sam ito .isključim ga iz struje pokrenem na kompu update brzo ga vratim u struju i na kompu i dalje stoji
connecting.držao sam ga tako 20 minuta i ništa

=====